



YouClean Furniture & Cabinet Cleaner

Cabinet Cleaner

– Anti-Run Gel

- Designed to clean plastic, painted surfaces, glass, laminate, wood, lacquered surfaces, etc.
- Perfect for cleaning remote controls and the like.
- Efficient cleaning cloth included.
- Gel consistency for control of the fluid.

User instructions

If the cabinet is only dusty:

1. Wipe the dusty areas with the super-cleaning cloth.

If the cabinet is both dusty and greasy:

1. Spray the greasy areas once directly.
2. Wipe completely clean with the grey super-cleaning cloth.
3. If there is a risk of hitting the screen with the fluid, spray the cloth and wipe the cabinet with this.

When the cloth is dirty:

- Hand-wash in lukewarm water using a gentle detergent – do NOT use softeners.

or:

- Machine-wash at max. 40° C – do NOT use softeners.

Please note!

- Do not spray or use the cabinet cleaner fluid on any screen.
- Do not use the grey super-cleaning cloth on any screen.
- Not recommended for low-quality or extremely delicate surfaces, such as paper laminate, etc.

Warning:

- Irritating to eyes.
- Vapours may cause drowsiness and dizziness.
- Keep out of reach of children.
- In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.
- If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label.
- Contains: propan-2-ol, <5% anionic surfactant.



YouClean Furniture & Cabinet Cleaner

Gehäusereiniger

– Anti-Run Gel

- Zur Reinigung von Kunststoffen, bemalten Oberflächen, Glas, Laminat, Holz, lackierten Oberflächen usw.
- Ideal für die Reinigung von Fernbedienungen u.ä.
- Wirkungsvolles Reinigungstuch enthalten.
- Gel-Konsistenz verhindert Eindringen der Flüssigkeit

Gebrauchsanweisung

Wenn das Gehäuse nur staubig ist:

1. Wischen Sie die staubigen Flächen mit dem Super-Reinigungstuch ab.

Wenn das Gehäuse staubig und fettig ist:

1. Sprühen Sie ein Mal direkt auf die fettigen Flächen.
2. Mit dem grauen Super-Reinigungstuch vollständig sauber wischen.
3. Falls die Gefahr besteht, dass der Bildschirm von der Flüssigkeit getroffen wird, besprühen Sie das Tuch und wischen Sie damit.

Wenn das Tuch schmutzig ist:

- Waschen Sie es von Hand mit einem milden Reinigungsmittel in lauwarmem Wasser – keinen Weichspüler verwenden.

oder:

- Bei max. 40° C in der Maschine waschen – keinen Weichspüler verwenden.

Bitte beachten!

- Den Gehäusereiniger niemals auf einen Bildschirm sprühen.
- Das graue Super-Reinigungstuch niemals für einen Bildschirm verwenden.
- Ungeeignet für qualitativ minderwertige oder extrem empfindliche Oberflächen wie Papierlaminat usw.

Warnung:

- Verursacht Augenreizung.
- Dämpfe können Benommenheit und Schwindel auslösen.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Bei Augenkontakt sofort mit reichlich Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.
- Bei Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen und diese Verpackung oder das Etikett vorzeigen.
- Enthält Propan-2-ol, <5% anionische Tenside



YouClean Furniture & Cabinet Cleaner

Kabinettrens

– Anti-Run Gel

- Udviklet til rengøring af plastik, malede overflader, glas, laminat, træ, lakerede overflader osv.
- Perfekt til fjernbetjeninger o.l.
- Effektiv rensesklud inkluderet.
- Gel konsistens sikrer bedre kontrol med væsken.

Brugsanvisning

Hvis kun støvet:

1. Tør de støvede områder med super-rengøringskluden.

Hvis både støvet og fedtet:

1. Spray en enkelt gang direkte på de smudsede områder.
2. Tør helt rent med den grå super-rengøringsklud.
3. Hvis der er en risiko for at ramme skærmen med rengøringsvæsken, så spray på kluden og tør kabinettet af.

Når kluden er for beskidt:

- Håndvask i lunkent vand med en mild sæbe – brug IKKE skyllemiddel, eller:
- Maskinvask ved max 40° C – brug IKKE skyllemiddel.

Bemærk!

- Brug aldrig kabinettrensvesken på nogen type skærm.
- Brug ikke den grå super-rensesklud på nogen type skærm.
- Ikke anbefalet til ringe eller meget sarte overflader, såsom papirlaminat osv.

Advarsel:

- Irriterer øjne.
- Holdes væk fra børn.
- Hvis indholdet kommer i øjnene, skyl med rigeligt vand og søg læge.
- Forvaras oåtkomligt for barn.
- Ved indtagelse, søg omgående læge og vis denne beholder eller etiket.
- Indeholder: Propan-2-ol, <5% anioniske tensider.



YouClean Furniture & Cabinet Cleaner

Rengöringsmedel för höljen

– Anti-Run Gel

- Avsett för rengöring av plast, målade ytor, glas, laminat, trä, lakerade ytor, etc.
- Perfekt för rengöring av fjernkontroller och liknande.
- Innehåller effektiv rengöringsduk.
- Gelkonsistens för bättre vätskekontroll.

Bruksanvisning

Om höljtet bara är dammigt:

1. Torka av de dammiga områdena med super-rengöringsduken.

Om höljtet både är dammigt och smutsigt:

1. Spruta en gång direkt på de smutsiga områdena.
2. Torka helt rent med den gråa super-rengöringsduken.
3. Spruta vätskan på duken istället för på skärmen om det finns risk att vätskan ska träffa bildskärmen.

När duken är smutsig:

- Handtvätta den i ljummet vatten med ett mild rengöringsmedel – använd INTE sköljmedel, eller:
- Maskintvätta den vid max 40° C – använd INTE sköljmedel.

Vänligen notera!

- Använd aldrig rengöringsvätskan på höljen till bildskärmar.
- Använd aldrig den gråa super-rengöringsduken på bildskärmar.
- Bör ej användas på mycket känsliga eller lågkvali-tativa ytor, t.ex. papperslaminat m.m.

Varning:

- Irriterar ögonen.
- Ångorna kan orsaka yrsel och dåsighet.
- Höryret varor oåtkomligt för barn.
- Oppbevaras utlågengligt for barn.
- Hvis innholdet kommer i kontakt med øynene, skyll straks med rikelige mengder vann og oppsøk lege.
- Hvis innholdet svelges, søk legehjelp straks og vis denne beholderen eller etiketten.
- Innehåller propan-2-ol, <5% anjoniska tensider.



YouClean Furniture & Cabinet Cleaner

Kabinettrens

– Anti-Run Gel

- Beregnet på rengjøring av malte og lakkerte over-flater samt overflater av plast, glass, laminat, tre osv.
- Perfekt for rengjøring av fjernkontroller o.lign.
- Effektiv renseskul følger med.
- Gelkonsistens for bedre kontroll over væsken.

Bruksanvisning

Hvis kabinettet bare er støvete:

1. Tørk av de støvede områdene med superrenseskluten.

Hvis kabinettet er både støvete og fettete:

1. Spray en enkelt gang direkte på de fettete områdene.
2. Tørk helt rent med den grå superrenseskluten.
3. Hvis det er fare for at du treffer skjermen med rense-væsken, kan du spraye væsken på kluten og tørke kabinettet med den.

Hvis kluten er skitten:

- Vask den for hånd i lunkent vann og mild såpe – IKKE bruk skyllemiddel, eller:
- Vask den i maskin ved maks. 40 °C – IKKE bruk skyllemiddel.

Merkt!

- Ikke spray eller bruk kabinettrensvesken på skjermer.
- Ikke bruk den grå superrenseskluten på skjermer.
- Anbefales ikke til usedvanlig sarte overflater eller overflater av dårlig kvalitet, som papirlaminat osv.

Advarsel:

- Irriterer for øynene.
- Dampen kan forårsake tretthet og svimmelhet.
- Oppbevares utlågengligt for barn.
- Hvis innholdet kommer i kontakt med øynene, skyll straks med rikelige mengder vann og oppsøk lege.
- Hvis innholdet svelges, søk legehjelp straks og vis denne beholderen eller etiketten.
- Inneholder propan-2-ol, <5 % anionisk tensid.



YouClean Furniture & Cabinet Cleaner

Pintojen puhdistusaine

– Valumaton geeli

- Puhdistaa mm. muovii-, lasi-, laminaatti- ja puupinnat sekä maalatut ja lakatut pinnat.
- Soveltuu erinomaisesti mm. kaukosäätimien puhdistamiseen.
- Mukana tehokas puhdistusliina.
- Geelimäisen koostumuksen ansiosta tuote ei valu.
- Ei suositella herkille pinnoille, kuten paperilaminaatille.

Käyttöohje

Jos muovipinnat ovat vain pölyisiä:

1. Pyyhi pölyiset alueet sinisellä puhdistusliinalla.

Jos muovipinnat ovat pölyisiä ja rasvaisia:

1. Suihkauta yksi suihkua suoraan rasvaiselle alueelle.
2. Pyyhi puhtaaksi harmaalla puhdistusliinalla.
3. Jos suihkeella on vaarana osua näyttöön, suihkauta puhdistusainetta liinaan ja pyyhi pinnat liinalla.

Likainen liina:

- Pese liina käsin kädenlämpöisessä vedessä miedolla puhdistusainella – ÄLÄ käytä huuhteluinetta, tai
- Pese koneessa korkeintaan 40 asteessa – ÄLÄ käytä huuhteluinetta.

Huom!

- Älä suihkuta tai levitä muovipintojen puhdistusainetta näyttöille.
- Älä käytä harmaata puhdistusliinaa näyttöille.
- Ei suositella herkille pinnoille, kuten paperilaminaatille.

Varoituis:

- Ärsyttää silmiä.
- Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
- Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
- Jos tuotetta joutuu silmiin, huuhtelee silmät välittömästi runsaalla vedellä ja ota yhteyttä lääkäriin.
- Jos tuotetta niellään, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin ja näytä tämä pakkaus tai tuoteseloste.
- Sisältää isopropyylialkoholia, < 5 % anionisia tensidejä.



YouClean Furniture & Cabinet Cleaner

Reinigingsmiddel voor tv-kast

– Anti-Run Gel

- Ontworpen voor het reinigen van kunststof, gevefde oppervlakken, glas, laminaat, hout, gelakte oppervlakken, enz.
- Prima geschikt voor reiniging van afstandbediening.
- Inclusief efficiënt reinigingsdoekje.
- Gelconsistentie voor controle van de vloeistof.

Gebruiksaanwijzing

Als de tv-kast alleen stoffig is:

1. Veeg de stoffige delen schoon met het superreinig-ingsdoekje.

Als de tv-kast stoffig en vet is:

1. Besproei de vettige delen eenmaal rechtstreeks.
2. Veeg ze helemaal schoon met het grijze superreinig-ingsdoekje.
3. Als er kans is dat u met de vloeistof het scherm raakt, besproei dan het doekje en veeg de kast ermee schoon.

Als het doekje vuil is:

- Op de hand wassen in lauw water met een zacht wasmiddel – gebruik GEEN wasverzachter.

of:

- In de machine wassen op max. 40° C – gebruik GEEN wasverzachter.

Please note!

- Spreek of gebruik de reinigingsvloeistof bij geen enkel scherm.
- Gebruik bij geen enkel scherm het grijze super-reinigingsdoekje.
- Niet aanbevelen voor laagwaardige of uiterst kwets-bare oppervlakken, zoals papierlaminaat e.d.

Waarschuwing:

- Irriterend voor de ogen.
- Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
- Buiten bereik van kinderen houden.
- Bij contact met de ogen, direct spoelen met ruime hoeveelheid water en direct medische hulp zoeken.
- In geval van inslikken onmiddellijk een arts raad-plegen en verpakking of etiket tonen.
- Bevat propan-2-ol, <5% anionische tenside.



YouClean Furniture & Cabinet Cleaner

Nettoyant pour meuble TV

– gel de consistance unique évitant les coulées

- Conçu pour nettoyer le plastique, les surfaces peintes, le verre, le stratifié, le bois, les surfaces laquées, etc.
- Idéal pour nettoyer les télécommandes.
- Chiffon de nettoyage efficace inclus.
- Gel dont la consistance empêche les coulées.

Mode d'emploi

Si le meuble est uniquement poussiéreux :

1. essuyez les zones poussiéreuses avec le chiffon super nettoyant.

Si le meuble est gras et poussiéreux :

1. vaporisez directement les zones grasses ;
2. essuyez le meuble complètement à l'aide du chiffon gris.
3. Si des projections de produit risquent d'atteindre l'écran, vaporisez plutôt le chiffon et frottez ensuite le meuble à l'aide de celui-ci.

Lorsque le chiffon est sale :

- lavez-le à la main, à l'eau tiède, en utilisant un détergent doux – ne PAS utiliser d'adoucissant.

ou :

- lavez-le en machine à maximum 40 °C – ne PAS utiliser d'adoucissant.

Remarques

- Ne pas vaporiser ou utiliser le nettoyant pour meuble TV sur les écrans.
- Ne pas utiliser le chiffon gris sur les écrans.
- Non recommandé sur les surfaces de moindre qualité ou extrêmement délicates, comme le laminé de papier, etc.

Avertissements :

- Irritant pour les yeux.
- L'inhalation de vapeurs peut engendrer un état de somnolence et des vertiges.
- Tenir hors de portée des enfants.
- En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement et abondamment ; consultez un médecin.
- En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin et montrez-lui la boîte ou l'étiquette du produit.
- Contient du propane-2-ol, < 5 % de tenside anionique



YouClean Furniture & Cabinet Cleaner

Limpiador para armarios

– Anti-Run Gel

- Diseñado para limpiar superficies de plástico, pintadas, lacadas, laminadas, superficies de vidrio, madera, etc.
- Ideal para limpiar el mando a distancia.
- Incluye un eficaz paño limpiador.
- La consistencia del gel asegura un mejor control del líquido.

Manual de usuario:

Si el armario sólo tiene polvo:

1. Pasar el paño super-limpiador por las zonas cubiertas de polvo.

Si el armario tiene polvo y grasa:

1. Pulverizar una vez directamente sobre la zona con grasa.
2. Limpiar con el paño super-limpiador gris.
3. Si hay riesgo de rociar la pantalla con el líquido, pulverizar sobre el paño y limpiar el armario con el mismo.

Quando el paño esté sucio:

- Lavar a mano en agua tibia con un detergente suave. No utilizar suavizante.

o:

- Lavar a máquina a máx. 40° C – NO utilizar suavizantes.

Atencion

- No pulverizar ni utilizar el líquido limpiador de armarios sobre ningún tipo de pantalla.
- No utilizar el paño gris super-limpiador en ningún tipo de pantalla.
- Uso no recomendado para superficies de baja calidad o extremadamente delicadas como laminado de papel, etc.

Advertencia:

- Irrita los ojos.
- Los vapores pueden provocar somnolencia y mareos.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- En caso de contacto con los ojos, lavar inmediata-mente con agua abundante y consultar a un médico.
- En caso de ingestión consultar inmediatamente a un médico mostrando este envase o etiqueta.
- Contiene 2-propanol, <5% tensioactivo aniónico.

P YouClean Furniture & Cabinet Cleaner

Produto de limpeza para caixas
– Gel que não escorre

- Concebido para limpar plástico, superfícies pintadas, vidro, laminados, madeira, superfícies lacadas, etc.
- Perfeito para limpar comandos à distância.
- Pano de limpeza eficaz incluído.
- Consistência do gel para controlo do líquido.

Instruções para o utilizador:

Se a caixa tiver apenas pó:

1. Limpe as áreas com pó com o pano de super-limpeza.

Se a caixa tiver pó e gorduras:

1. Vaporize uma vez as áreas com gorduras directamente.
2. Limpe completamente com o pano cinzento de super-limpeza.
3. Caso o líquido atinja o ecrã, vaporize o pano e limpe-o com este.

Quando o pano estiver sujo:

- Lave à mão em água morna com detergente não abrasivo – NÃO utilize amaciadores.

Ou:

- Lave na máquina a uma temperatura máxima de 40°C – NÃO utilize amaciadores.

Tenha em atenção!

- Não vaporize nem utilize o líquido de limpeza para caixas sobre qualquer ecrã.
- Não utilize o pano cinzento de super-limpeza em qualquer ecrã.
- Não recomendado para superfícies de fraca qualidade ou extremamente delicadas, como papel estratificado, etc.

Advertência:

- Irritante para os olhos.
- Pode provocar sonolência e vertigens, por inalação dos vapores.
- Mantenha for a do alcance das crianças.
- Em caso de contacto com os olhos, enxaguar imediata-mente com água abundante e consultar um médico.
- Em caso de ingestão, consultar imediatamente um médico e mostrar-lhe esta embalagem ou o rótulo.
- Contém propan-2-ol, < 5% surfactante aniónico.

I YouClean Furniture & Cabinet Cleaner

Detergente per mobili
– Anti-Run Gel

- Progettato per pulire plastica, superfici verniciate, vetro, laminato, legno, superfici smaltate, ecc.
- Ideale per la pulizia dei telecomandi e accessori similari.
- Panno per un'azione più efficace incluso.
- Consistenza gelatinosa antisivolo.
- Consigliato per superfici estremamente delicate come laminato di carta, ecc.

Istruzioni per l'uso

Se il mobile è solo polveroso:

1. Strofinare le superfici impolverate con il panno super-pulente.

Se il mobile presenta tracce di polvere e di sporcizia oleosa:

1. Spruzzare una volta direttamente sulle superfici grasse.
2. Strofinare a fondo con il panno superpulente di colore grigio.
3. Eventualmente, per evitare di intaccare lo schermo, spruzzare il detergente direttamente sul panno.

Quando il panno è sporco:

- Lavare a mano in acqua tiepida utilizzando un detersivo neutro. NON aggiungere ammorbidenti.
- Oppure:
- Lavare a macchina a max. 40° C. NON aggiungere ammorbidenti.

Attenzione!

- Non spruzzare o versare il detergente per mobili su nessun tipo di schermo.
- Non utilizzare il panno superpulente di colore grigio su nessun tipo di schermo.
- Consigliato per superfici estremamente delicate come laminato di carta, ecc.

Attenzione:

- Irritante per gli occhi.
- I vapori possono provocare sonnolenza e vertigini.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- In caso di contatto con gli occhi, risciacquare immediatamente con abbondante acqua e rivolgersi al medico.
- In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
- Contiene propanolo, tenside anionico <5%.

GR YouClean Furniture & Cabinet Cleaner

Καθαριστικό κουτιού
– Anti-Run Gel

- Σχεδιασμένο για τον καθαρισμό πλαστικών, βαμμένων επιφανειών, γυαλιού, laminate, ξύλου, βερνικωμένων επιφανειών κ.τ.λ.
- Άριστο προϊόν για τον καθαρισμό τηλεχειριστηρίων και παρόμοιων συσκευών.
- Η συσκευασία περιλαμβάνεται αποτελεσματικό πανάκι καθαρισμού.
- Πυκνό gel για τον έλεγχο της ροής του υγρού.

Οδηγίες χρήστη

Αν η επιφάνεια σας είναι απλά σκονισμένη:

1. Σκουπίστε τη σκονισμένη επιφάνεια με το πανάκι super cleaning.

Αν η επιφάνεια σας είναι σκονισμένη και λιπαρή:

1. Ψεκάστε απευθείας πάνω στις λιπαρές επιφάνειες μία φορά.
2. Σκουπίστε καλά με το υγρό πανάκι super cleaning.
3. Μην ψεκάσετε απευθείας στην οθόνη με το υγρό. Καλύτερα ψεκάστε πάνω στο πανάκι και ακουπίστε την επιφάνεια σας με αυτό.

Αν το πανάκι είναι βρόμικο:

- Πλύντε το στο χέρι με χλιαρό νερό χρησιμοποιώντας μη δραστικό απορρυπαντικό – ΜΗΝ χρησιμοποιήσετε μαλακτικά.

ή:

- Πλύντε το στο πλυντήριο σε μέγ. θερμοκρασία 40° C

Προσοχή!

- Μην ψεκάζετε και μην χρησιμοποιείτε το υγρό καθαρισμού κουτιού σε οποιαδήποτε οθόνη.
- Μην χρησιμοποιείτε το μπλε πανάκι super cleaning σε οποιαδήποτε οθόνη.
- Δεν αντιστάται για επιφάνειες χαμηλής ποιότητας ή εξαιρετικά ευαίσθητες επιφάνειες, π.χ. από αντικολητά φύλλα κ.τ.λ.

Προειδοποίηση:

- Ερεθιστικό για τα μάτια.
- Τυχόν εισπνοή, ενδέχεται να προκαλέσει υπνηλία και ζαλάδα.
- Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το κουτί ή αυτήν την ετικέτα.
- Περιέχει propano-2-όλη, <5% ανιονικά ταισινεργά.

RUS YouClean Furniture & Cabinet Cleaner

Чистящее средство для тумбы под телевизор.

- Подходит для очистки пластиковых, окрашенных, стеклянных, ламированных, деревянных, лакированных и других поверхностей
- Идеально подходит для очистки пультов дистанционного управления
- В набор входит высококачественная салфетка
- Гелевая консистенция чистящего средства позволяет лучше контролировать его нанесение

Руководство пользователя

При необходимости удалить только пыль:

1. Протереть пыль с помощью синей чистящей салфетки

При необходимости удалить пыль и грязь:

1. Один раз сбрызнуть загрязненный участок чистящим средством
2. Начисто вытереть серой чистящей салфеткой
3. Если существует риск попадания чистящего средства на экран телевизора, следует нанести чистящее средство на салфетку и вытереть поверхность салфеткой

В случае загрязнения салфетки:

- Выстирать вручную в теплой воде с небольшим количеством мягкого моющего средства – НЕЛЬЗЯ использовать умягчители или:
- Выстирать в стиральной машине при температуре воды не более 40° C – НЕЛЬЗЯ использовать умягчители

Внимание!

- Чистящее средство для мебели нельзя наносить ни на какие экраны
- Синей чистящей салфеткой нельзя чистить никакие экраны
- Не рекомендуется для низкокачественных и особо нежных поверхностей, например, для бумажно-слоистого пластика и т.п.

Предупреждение:

- Вызывает раздражение глаз.
- Пары могут вызывать сонливость и головокружение.
- Не давать детям.
- В случае попадания в глаза, немедленно промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью.
- В случае попадания внутрь, немедленно обратиться за медицинской помощью и показать этот флакон или наклейку.
- Содержит пропан-2-ол, <5% анионно поверхностно-активное вещество

PL YouClean Furniture & Cabinet Cleaner

Środek do czyszczenia obudowy
– Anti-Run Gel

- Przeznaczony do czyszczenia plastiku, powierzchni malowanych, szkła, laminatu, drewna, powierzchni lakierowanych itp.
- Idealny do czyszczenia pilotów zdalnego sterowania.
- W zestawie wydajna ściereczka.
- Konsystencja żelu – lepsza kontrola.

Instrukcje dla użytkownika

Jeżeli obudowa jest tylko zakurzona:

1. Przetrzeć zakurzone miejsca, używając ściereczki.

Jeżeli obudowa jest zakurzona i tłusta:

1. Rozpylić środek bezpośrednio na tłuste miejsca.
2. Wytrzeć dokładnie, używając szarej ściereczki.
3. Jeżeli płyn został rozpylony na ekran, należy wytrzeć go ściereczką z mikrofibry nasączoną środkiem do czyszczenia ekranu.

Gdy ściereczka zabrudzi się:

- Uprać ją ręcznie w letniej wodzie z delikatnym detergentem – NIE wolno stosować zmiękczaczy.

lub:

- Uprać w pralce maks. 40° C – NIE wolno stosować zmiękczaczy.

Pamiętaj!

- Nie rozpylać ani nie stosować tego środka do czyszczenia ekranów.
- Nie używać szarej ściereczki do czyszczenia ekranów.
- Odradza się użycie produktu do powierzchni o niskiej jakości lub bardzo delikatnych, takich jak laminat papierowy itp.

Ostrzeżenie:

- Powoduje podrażnienie oczu.
- Opary mogą powodować uczucie senności oraz zawroty głowy.
- Trzymać z dala od dzieci.
- W razie kontaktu z oczami, przemyć dużą ilością wody i skonsultować się z lekarzem.
- W wypadku połknięcia, od razu udać się do lekarza i pokazać opakowanie lub etykiety produktu.
- Zawiera: propan-2-ol, < 5% anionowych, biodegrado-walnych środków powierzchniowo czynnych.

RO YouClean Furniture & Cabinet Cleaner

Agent de curățare dulapuri
– Anti-Run Gel

- Proiectat pentru a curăța plastic, suprafețe vopsite, sticlă, laminate, lemn, suprafețe lacuite etc.
- Perfect pentru curățarea telecomenzilor.
- Include o cârpă de curățare eficientă.
- Consistența gelului asigură controlul scurgerii fluidului.

Instrucțiuni pentru utilizator

Dacă dulapul este doar plin de praf:

1. Ștergeți suprafețele cu praf cu cârpa de super-curățare.

Dacă dulapul este atât plin de praf cât și de grăsime:

1. Pulverizați o dată direct zonele pline de grăsime.
2. Ștergeți complet curat cu cârpa gri de super-curățare.
3. Dacă există posibilitatea de a ajunge lichid pe un ecran, pulverizați pe cârpă și ștergeți cu ea.

Când cârpa este murdară:

- Spălați-o cu mâna în apă caldă/ă folosind un detergent moale – NU folosiți agenți de înmuiere.

sau:

- Spălați-o la mașină la max. 40° C – NU folosiți agenți de înmuiere.

Please note!

- Nu pulverizați sau folosiți fluidul de curățare pentru dulapuri pe niciun fel de ecran.
- Nu folosiți cârpa albastră de curățare pe niciun fel de ecran.
- Nu este recomandat pentru suprafețe de proastă calitate sau extrem de delicate, precum laminat de hartie etc.

Atenție:

- Irritant pentru ochi.
- Vaporii pot provoca somnolență și amețeală.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- În caz de contact cu ochii, clătiți din abundență cu apă și apălați la medic.
- Dacă este înghițit, apălați imediat la medic și arătați-i acest recipient sau eticheta.
- Conține propan-2-ol, <5% soluție anionică.

CZ YouClean Furniture & Cabinet Cleaner

Čistič na nábytek
– Anti-Run Gel

- Vhodné pro čišťení plastů, barevných povrchů, skla, laminátu, dřeva, lakovaných povrchů apod.
- Výborné čišťení dálkových ovladačů a podobných zařízení.
- Včetně účinné čističky utěrky
- Gelová konzistence pro přesnou manipulaci s tekutinou.

Uživatelské pokyny

Je-li skříňka pouze zaprášená:

1. Na znečištěné povrchy použijte čističí utěrku.

Je-li skříňka zaprášená a zároveň mastná:

1. Jednou strknete přímo na mastný povrch.
2. Sedou čističí utěrkou otřete zcela do sucha.
3. V případě rizika zasažení obrazovky tekutinou, nastříkejte ji přímo na utěrku a tou potom skříňku očistěte.

Je-li utěrka znečištěná:

- Ručně ji vyperte ve vlažné vodě za použití jemného pracího prostředku – nepoužívejte zrněčkovadla

nebo:

- Vyperte ji v pračce při maximální teplotě 40° C – nepoužívejte zrněčkovadla

Upozornění

- Čistič na nábytek nepoužívejte na žádné obrazovky.
- Sedou čističí utěrku nepoužívejte na obrazovky.
- Nedoporučuje se používat na málo kvalitní nebo extrémně citlivé povrchy, jako jsou papírový laminát apod.

Varování:

- Vyvarujte se kontaktu s očima.
- Vypary mohou způsobit ospalost a závrať.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- V případě zasažení očí okamžitě vymyjte velkým množstvím vody a vyhleďte lékařskou pomoc.
- V případě požití okamžitě vyhleďte lékařskou pomoc a balení ukažte ošetřujícímu lékaři.
- Obsahuje propan-2-ol, <5% aniontové povrchové aktivní látky

H YouClean Furniture & Cabinet Cleaner

Cabinet Cleaner
– Nem folyékony gel

- Műanyag, festett, üveg, laminált, fa, lakkozott felületek stb. tisztítására alkalmas
- A távirányítót is kiválóan megtisztítja
- A hatékony törlőkendő tartozék
- Gel konzisztencia a folyadék vezéréés érdekében

Használati utasítás

Ha a doboz bútor csak poros:

1. Törölje le a poros területet a szuper tisztító törlőkendővel

Ha a doboz poros és zsíros:

1. Fújja egyszer közvetlenül a zsiros felületre
2. Törölje le alaposan tisztára a szürke szuper törlőkendővel
3. Ha nagy a kockázata, hogy a folyadék a képernyőre kerülhet, a folyadékot közvetlenül a törlőkendőre fújva törölje le a dobozt bútor

Ha a ruha csak piszkos:

- Mossa ki kézmeleg vízzben gyenge tisztítószerral - NE alkalmazzon öblítőt
- Vagy:
- Mossa ki mosógépben max. 40° C –on - NE használjon öblítőt

Figyelmeztetés!

- Ne fújja vagy használja a doboz bútor tisztítót semmilyen képernyőn
- Ne használja a szürke szuper törlőkendőt semmilyen képernyőn
- Nem minőségi vagy extrém kényes felületek esetén ne használja, mint pl. laminált papír stb.

Figyelmeztetés:

- Szemizgató hatású
- A permet álmosságot vagy szédülést okozhat
- Gyermekek kezébe nem kerülhet
- Ha az anyag szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni
- Lenyelés esetén azonnal kérjen orvosi segítséget, és mutassa meg ezt a dobozt vagy címkét az orvosnak
- Propán-2-ol-t, <5% anionikus tenzidet tartalmaz

YouClean Furniture & Cabinet Cleaner™

YouClean Furniture & Cabinet Cleaner™



Warning / Attention!
Do not use on TV or LCD screens.
N'utiliser pas sur des écrans TV et LCD.

AM 75511
AM Denmark A/S
Kokkedal Industripark 6
DK-2980 Kokkedal
www.amdenmark.com

am